Návod k použití, bezpečnostní pokyny a podmínky použití.

Děkujeme, že jste zakoupili výrobek značky Jata. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte celý návod k použití a pečlivě jej uschovejte. Jata nenese žádnou odpovědnost při používání výrobku v rozporu s návodem.

Bezpečnostní pokyny:

Při rozbalování ihned znehodnoťte plastové sáčky v kterých je výrobek zabalen. Výrobky Jata jsou určeny pouze pro nekomerční použití v domácnosti. Přístroj nikdy nepoužívejte pokud není v bezvadném stavu a je poškozený. Přístroj používejte pouze k účelům pro něž je určen. Je-li přístroj určen pro napájení z elektrické rozvodné sítě používejte pouze napětí pro provoz uvedené na štítku přístroje. Připojujte ho pouze k uzemněné zásuvce nebo prodlužovacímu kabelu s uzemněním. Nedoporučujeme používat zásuvky s více vstupy. Přístroje zásadně nepoužívejte máte-li vlhké nebo mokré ruce nebo jste bosi. Veškeré části přístroje, které zabezpečují jeho provoz musí být sestaveny a používány v souladu s návodem, tak, aby během provozu nedošlo k jejich rozpojení jsou-li opatřeny krytem, pak i nim. Přístroj ani jeho součásti nikdy nepokládejte na horký nebo mokrý podklad, neponořujte do vody pokud není v návodu uvedeno jinak, při odpojování z rozvodné sítě nikdy netahejte za přívodní kabel, nenechávejte viset přívodní kabel přes okraje dolů, aby nedošlo k pádu přístroje. Na to dbejte zejména u přístrojů, v nebo na kterých, se připravují horké potraviny. Nikdy se nedotýkejte částí přístroje u kterých je zřejmé, že jsou během provozu a po použití horké nebo jejich emisemi vznikajícími při provozu přístroje. Přístroj chraňte před teplotními extrémy. Nedovolte dětem, aby si s přístrojem hráli. Přístroj nesmí používat osoby (děti) jejichž fyzické, smyslové nebo duševní rozpoznávací schopnosti jsou nedostatečné, aby uměli přístroj správně a bezpečně používat nebo osoby bez patřičných zkušeností a znalostí bez dohledu osoby zodpovědné za jejich bezpečnost nebo pokud je takováto osoba předem nepoučila jak se přístroj používá. Nikdy nemanipulujte nebo neotvírejte přístroj v průběhu provozu pokud k tomu není určen. Přístroj nepoužívejte je-li poškozena zásuvka nebo přívodní kabel. Do přístroje nikdy neodborně nezasahujte! S veškerými opravami přístroje se vždy obracejte na odborný servis.

MP373 N Akumulátorový zastřihovač vousů a vlasů.

Souběžně s tímto návodem prosím sledujete obrázky v originálním návodu.

Popis:

1. Střihací hřeben 0,5-2,5mm
2. Regulátor pro precizní přítlak
3. Střihací hřeben 3-18mm
4. Střihací hřeben 21-36,5mm
5. Nůž
6. Hřeben střihu
7. Regulace přítlaku nože
8. Regulace vysunutí střihacího hřebenu
9. Přepínač zapnuto „I“ vypnuto „0“
10. Indikátor nabíjení
11. Tlačítko pro odjištění střihacího hřebenu
12. Stojánek (základna)
13. Síťový adaptér
14. Oboustranný hřeben
15. Kartáček
16. Olej

Pro správnou funkci zastřihovače je nezbytné, abyste jeho střihací nůž udržovali stále namazaný, proto před prvním použitím nalijte několik kapek oleje na zuby střihacího nože a spusťte přístroj na 15 vteřin naprázdno. Přebytečné zbytky oleje, které se vytlačí otřete. Zastřihujte suché vlasy i vousy.Pro stříhání vyberte a nasaďte nástavec odpovídající vašim požadavkům na délku střihu (je lepší volit nástavec pro větší délku minimálně 12mm a pro finální střih využít nižší nástavce). Začněte pomalu a ne hned finálním střihem.Zastřihování začněte na krku zezadu. Strojek držte jemně táhněte střihacím nožem proti růstu vlasů zhruba do úrovně „A“ uvedené na ilustracím obrázku.Ze středu postupujte na strany směrem k uším nebo až k temeni pokud zkracujete celou délku vlasů. Pokračujte pak z čela k temeni hlavy a zase nejdříve ze středu směrem k uším.

Pro postupné zkracování vlasů od krku směrem k temeni hlavy nasaďte nástavec s nižším střihem než jste použili a začněte stříhat v zóně „B“ jak je uvedené na dalším obrázku.Na závěr upravte délku střihu na spáncích tím, že opět použijete nástavec s ještě nižším střihem a pro zarovnání střihu přístroj bez nástavce.Použíjete-li zástřih bez nástavce můžete detailně pracovat s nožem pomocí stavitelné páky nože pro oddálení či přiblížení nože k pokožce. Při tomto použití buďte velmi opatrní, abyste nezpůsobili zranění. Někdy bude potřeba pomoci si pro správnou délku střihu nadzvednutí vlasů prsty nebo hřebenem, který je v příslušenství nebo nůžek pro detailní zkrácení jednotlivých vlasů.Vlasy stále během zkracování pročesávejte.

Zastřihování vousů.

Úvod je obdobný jako pro střih vlasů, čili začněte delším nástavcem a proti směru růstu vousů. Pouze u knírku postupujte směrem z hora k hornímu rtu. Kontury a přesný obrys vousů pokud je chcete stylizovat proveďte zastřihovačem bez nástavců.Střihací nože bez nástavců přikládejte k pokožce opatrně, abyste se neporanili.

Údržba a čištění: Nikdy nepoužívejte k čištění přístroje chemická rozpouštědla, která by mohla přístroj nevratně poškodit nebo abrazivní a drsné prostředky, které by měli na přístroj stejný vliv. Přístroj vypněte a přívodní kabel vyjměte ze zásuvky.

Po každém použití sejměte z přístroje nástavce a vyčistěte je přiloženým kartáčkem. Stejně tak vyčistěte nůž zastřihovače, který opětovně promažte.Tělo přístroje můžete otřít vlhkým hadříkem je-li to nutné.

Pokud přístroj přestanete používat postarejte se o jeho ekologickou likvidaci. Zajistíte tak recyklaci a zdravé životní prostředí.